Mandis shop

Optoma IR29033

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Freeze | Timer Freeze | Freeze / Timer |
| | I [ ↕] I | Mode | Mode |
| | [ / ] | Auto | Auto |
| | Mute | Mute Blank | Blank / Mute |
| Keystone+ | Up | | Up |
| Keystone- | Down | | Down |
| Vol+ | Right | | Right |
| Vol- | Left | | Left |
| | Enter | Enter | Enter |
| Keystone+ | Keystone + | Shift + | Shift + Up |
| Keystone- | Keystone - | Shift + | Shift + Down |
| Vol+ | Vol + | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| Vol- | Vol - | Page▼ Vol | Vol - / Page - |
| | [ ≡] | Menu | Menu |
| 3D | 3D | Invert 3D | 3D / Invert |
| HDMI | HDMI | Play + | + / Play |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| VGA | VGA | Stop – | - / Stop |
| Video | Video | Video Comp | Comp / Video |
| | Source | Source | Source |
| | Bright*/* | Focus Volt | Volt / Focus |
| | Recall | Aspect Eco | Eco / Aspect |

https://mandisdistribuidores.es/Optoma/1638882-mando-sustituto-para-Optoma-IR29033.htm