Mandis shop

# Optoma Optoma009

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ReSync | ReSync | RETURN BACK | Back / Return |
| Source | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| Power | Power | | Power |
| Video | Video | VIDEO 4 | 4 |
| HDMI | HDMI | HDMI - SAT 0 | 0 |
| VGA | VGA | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 3D | 3D | CD - STB 3 | 3 |
| Keystone+ | Up/Keystone+ | | Up |
| | Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| Vol- | Left | | Left |
| Vol- | Vol- | VOL − | Vol- |
| Enter | Enter | OK | OK |
| Vol+ | Right | | Right |
| Vol+ | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| Menu | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down/Keystone- | | Down |
| Zoom | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | [ / ] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Bright*/* | LIST SMART | Smart / List |

https://mandos-a-distancia.es/es/Optoma/1063221-81402-mando-de-sustitucion-para-Optoma-Optoma009.html