Original		Sustituto	
	Power		Power
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
GUIDE (EPG)	Guide(EPG)	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Sustituto	
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
ENTER/ CH LIST	Enter/CH List	OK	OK
	Right		Right
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Down		Down
PICTURE SIZE	Picture Size	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Vol +	+ VOL	Vol +
FREEZE/	Freeze/[+]	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P↔P	P↔P/[≡o]/[≡*]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV	TV	LIST SMART	Smart / List
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PLAY MODE REC LIST	Play Mode/Rec List	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original	Sustituto	Original	Sustituto
T-Rec	Sleep / Timer		
[≡]	Text / Goto		
<<	<< / Tune-		
[≡?]	Setup / OPT /		
Play	Play / Slow		
[≡♦]	Zoom / Size		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Red	Red / Netflix / Search		
I <<	I << / Preset-		
Green	Green / APP / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		