Original		Sustituto	
	Power		Power
	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
GOTO	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
STOP	Stop		Stop
STEP	Step	SHIFT +	Shift + Pause
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play

Original		Sustituto	
PLAY/PAUSE	Play / Pause		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
OSD	OSD	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto		Original	Sustituto
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt		
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject		
SLOW	Slow	SHIFT +	PLAY MODE ▶ Shift + Play		
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
A-B	A-B	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text		
EQ	EQ	APP MEDIA	Media		
P/N	P / N	A	Red		
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep		
MARK	Mark	SHIFT +	FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
VIDEO	Video	SEARCH TV/R	TV/R		
V-REMOTE	V-Remote	TIMER AV	AV		
DEFAULT	Default	B	Green		