Mandis shop

EUR648251

Original		Sustituto	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER FADER	Timer Fader	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PGM/-CLEAR	PGM/Clear	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
FM MODE/BP	FM Mode BP	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Sustituto	
C-RESET	C-Reset	RETURN BACK	Back
RANDOM	Random	AD SUBT	Subt
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PRESET EQ	Preset EQ	TOP MENU MENU	Menu
S.VIRTUALIZER	S.Virtualizer	SOUND DUAL	Dual
AUTO SCAN	Auto Scan	SETTINGS OPT	Options
TAPE	Tape	A	Red
TUNER	Tuner	B	Green
CD	CD	C	Yellow
REW/—	REW -	«	<<
■	Stop	■	Stop
+/FF	FF/+	»	>>
|<<| Preset Tune/CD Slip	«	|<<
>>| Preset Tune/CD Skip Up	»	>>|
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLU −	Vol -	VOL −	Vol -

https://mandisdistribuidores.com/Panasonic/1567-933-mando-sustituto-para-Panasonic-EUR648251.htm