Mandis shop

Panasonic N2QAEC000003

Original	Sustituto
OSD	Display / Media
Date/Time	Sleep / Timer
Photo Shot	Fav / Marker / PC
Start/Stop	Power
Counter	Guide / EPG / -/--
Reset	Exit / Cancel / Clear
Title	Sound / Title
Zoom T	CH+ / Page+
Vol+	Vol+
Multi/P-IN-P	Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode
A.DUB	D.Menu / Top
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Zoom W	CH- / Page-
Vol-	Vol-

Original	Sustituto
<I Still ADV	Shift + Left
Pause	Pause / Step / Freeze
Still ADV I>	Shift + Right
I<< Index	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
Index >>I	>>I / Preset+
Select	OK
Var. Search	Red / Netflix / Search
Up	Up
P.B. Zoom	Zoom / Size
Store	Info / Angle
Left	Left
Menu	Menu / Home
Right/Set	Right
On/Off	Smart / List
Down/Item	Down

https://mandos-a-distancia.es/es/Panasonic/1058599-9396-mando-de-sustitucion-para-Panasonic-N2QAEC000003.html