Original		Sustituto	
	Power		Power
SD CARD	SD Card	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
INP TV	Input TV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PUT AV	Input AV	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
VIERA CAST	Viera Cast	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
DIRECT TV REC	Direct TV Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VIERA TOOLS	Viera Tools	HOME SMART	Smart
VIERA Link	Viera Link	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right

Original		Sustituto	
	Down		Down
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	STTL	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
HOLD	Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6

Original		Sustituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Mute		MUTE	Mute
Last View		FAV PRE-CH	Pre Ch
Vol +		+ VOL	Vol +
Vol -		VOL −	Vol -
CH +		+ CH	Ch +
CH -		CH −	Ch -
Power (Lower)		SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec	REC MODE	Rec
PROGR	Programme -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
RAMME	Programme +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
<<		<<	<<
I <<		I <<	I <<
Play		PLAY MODE	Play

Original		Sustituto	
>>		>>	>>
>>I		>>I	>>I
Stop		Stop	Stop
II/▶	Pause/Step	II	Pause

Original	Sustituto
Power (lower)	Power
Rec	Rec
Programme -	Ch -
Programme +	Ch +
<<	<<
I <<	I <<
Play	Play
>>	>>
>>I	>>I
Stop	Stop
Pause/Step	Pause

Original	Sustituto