Original		Sustituto	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT AV	AV Input Tv	TIMER AV	AV
VOL +	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Right
VOL -	Vol - TV	SHIFT +	Shift + Left
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Sustituto	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SELECTOR	Selector	AD SUBT	Subt
PAIRING	Bluetooth/-Pairi	DISPLAY INFO	Info
PIP	PIP	FAV PRE-CH	Pre Ch
SEARCH	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH	>>	>>	>>
SKIP	I <<	<<	I <<
SLOW PAUSE	Pause		Pause
SKIP	>>I	>>I	>>I
STOP	Stop		Stop
STATUS	Status	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INTERNET	Internet	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
POP-UP MENU / TOP MENU	Pop-Up Menu/Top Menu	TOP MENU / MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right / II>	▶	Right
▼	Down	▼	Down
OPTION	Option	SETTINGS / OPT	Options
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND / DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG / SLEEP	Sleep
SETTINGS	Settings	SHIFT + SETTINGS / OPT	Shift + Options
MIRACAST	Miracast	PICTURE / FORMAT	Format

Original	Sustituto