Original		Sustituto	
	Power		Power
SLEEP AUTO OFF	Sleep / Auto Off	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
PLAY/ REC	Timer Play/Timer Rec	PICTURE FORMAT	Format
1	1 / Disc 1	1	1
2	2 / Disc 2	2	2
3	3 / Disc 3	3	3
4	4 / Disc 4	4	4
5	5 / Disc 5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	≥10	-/-- GUIDE	Guide
- DISC	Disc	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
DIMMER	Dimmer	RETURN BACK	Back
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
AUX	AUX	A	Red
TUNER	Tuner	B	Green
TAPE▶	Tape Play	C	Yellow
TAPE▶	Tape Play	▶	Right
CD▶/II	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
CD▶/II	Pause CD	II	Pause
CD▶/II	Play/Pause CD	D	Blue
⏮/REW/∨	Down	▼	Down
⏮/REW/∨	I<<	⏮	I<<
⏮/REW/∨	REW	«	<<
∧/FF/⏭	Up	▲	Up
∧/FF/⏭	>>I	⏭	>>I
∧/FF/⏭	FF	»	>>
■	Stop	■	Stop

Original		Sustituto	
S.SOUND EQ	S.Sound EQ	HOME SMART	Smart
PRESET EQ	Preset EQ	APP MEDIA	Media
MUTING	Muting	MUTE	Mute
– VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

Original	Sustituto