Original		Sustituto	
Power	Power	Power	
Input Selector	AV	TIMER AV	
FM/AM	SHIFT + 1	SHIFT + 1	Shift + 1
TV	SHIFT + 2	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD Recorder	SHIFT + 3	SHIFT + 3	Shift + 3
BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	SHIFT + 4	Shift + 4
Cable / Sat	SHIFT + 5	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Sustituto	
≥10	>10	GUIDE	Guide
DIRECT TUNING	Direct Tuning	OK	Ok
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH+	▲	Up
CH	CH-	▼	Down
CH	CH-	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
◀◀	Tune-	◀	Left
◀◀	<< PORT	«	<<
▶▶	Tune+	▶	Right
▶▶	>> PORT	»	>>
STOP	Stop PORT	■	Stop
PAUSE	Pause PORT	❚❚	Pause
PLAY	Play PORT	PLAY MODE ▶	Play

Original	Sustituto	Original	Sustituto
I << PORT	I <<		
>>I PORT	>>I		
One Touch Play	Smart		
Surround Off	Shift + Red		
PL IIx	Red		
NEO: 6	Green		
SFC Music	Yellow		
SFC Movie	Blue		
Test / Auto	Text		
Sound Menu	Dual		
Display	Info		
Option Port /	Options		
TV Vol +	Shift + Vol +		
TV Vol -	Shift + Vol -		
TV/Video	TV/R		

Original		Sustituto	
Power		Power	
Input Selector		AV	
FM/AM		SHIFT + 1	Shift + 1
DVD Power		SHIFT + Power	Shift + Power
TV		SHIFT + 2	Shift + 2
DVD Recorder		SHIFT + 3	Shift + 3
BD/DVD Player / Analog 8CH		SHIFT + 4	Shift + 4
Cable / Sat		SHIFT + 5	Shift + 5
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original		Sustituto	
0		0	
≥10		GUIDE	
CH+		CH +	
CH-		CH -	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Muting		Mute	
Drive Select		MEDIA	
<<		<<	
>>		>>	
Stop		Stop	
Pause		Pause	
Play		Play	
I <<		I <<	
>>I		>>I	
One Touch Play		SMART	
Top Menu / Direct Navigator		LIST	

Original	Sustituto
Functions DVD Recorder	SHIFT + TOP MENU/MENU Shift + Menu
Functions DVD Player	TOP MENU/MENU Menu
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
SUB MENU/S Sub Menu	E-MANUAL/D.MENU D. Menu
RETURN Return	RETURN/BACK Back
SURROUND/OFF Surround Off	SHIFT + A Shift + Red
PLIIx PLIIx	A Red
NEO:6 NEO:6	B Green
MUSIC SFC Music	C Yellow
MOVIE SFC Movie	D Blue
AUTO/TEST Test / Auto	REPEAT/TEXT Text
SOUND/MENU Sound Menu	SOUND/DUAL Dual
DISPLAY Display	DISPLAY/INFO Info

Original	Sustituto
OPTION/PORT Option Port /	SETTINGS/OPT Options
VOL + TV Vol +	SHIFT + CH + Shift + Ch +
VOL − TV Vol -	SHIFT + CH − Shift + Ch -
TV/VIDEO TV/Video	SEARCH/TV/R TV/R

Original		Sustituto	
	Power		Power
INPUT SELECTOR	Input Selector	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
AV SYSTEM	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
RECORDER DVD	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
PLAYER BD/DVD	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
CABLE SAT	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Sustituto	
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
FUNCTIONS	Functions	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
SUB MENU S	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Sustituto		Original	Sustituto
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red		
PLIIx	PL IIx	A	Red		
NEO:6	NEO: 6	B	Green		
MUSIC	SFC Music	C	Yellow		
MOVIE	SFC Movie	D	Blue		
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text		
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS OPT	Options		
+ VOL	TV Vol +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +		
VOL −	TV Vol -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
TV/VIDEO	TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R		

Original		Sustituto	
Power	Power	Power	
Input Selector	AV	TIMER AV	
FM/AM	Shift + 1	SHIFT + 1	
Power	Shift + Power	SHIFT + Power	
TV	Shift + 2	SHIFT + 2	
DVD Recorder	Shift + 3	SHIFT + 3	
BD/DVD Player / Analog 8CH	Shift + 4	SHIFT + 4	
Cable / Sat	Shift + 5	SHIFT + 5	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	

Original		Sustituto	
0	0	0	0
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
Muting	Muting	MUTE	Mute
Drive Select	Drive Select	APP MEDIA	Media
One Touch Play	One Touch Play	HOME SMART	Smart
Surround Off	Shift + Red	SHIFT + A	Shift + Red
PL IIx	PL IIx	A	Red
NEO: 6	NEO: 6	B	Green
SFC Music	SFC Music	C	Yellow
SFC Movie	SFC Movie	D	Blue
Test / Auto	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text
Sound Menu	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual
Display	Display	DISPLAY INFO	Info
Option Port / Setup	Options	SETTINGS OPT	Options

Original	Sustituto	Original	Sustituto
VOL + TV Vol +	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
VOL − TV Vol -	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
TV/VIDEO TV/ Video	SEARCH TV/R TV/ R		