Original		Sustituto	
	Power		Power
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
TV	Input Tv	SEARCH TV/R	TV/R
AV	Input AV	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	STTL	AD SUBT	Subt
PROVIDER LIST	List/Provider	DISC NAV LIST	List
	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5

Original		Sustituto	
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
? eHELP	?/eHelp	SOUND DUAL	Dual
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
<<	<<	<<	<<
Play	Play	PLAY MODE	Play
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<
Pause	Pause	Pause	Pause
>>I	>>I	>>I	>>I
MY APP	My APP	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
Stop	Stop	Stop	Stop
Rec	Rec	REC MODE	Rec

Original	Sustituto