Original		Sustituto	
	Power		Power
	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV	TV Input	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AV	AV Input	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROVIDER LIST	List/Provider	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
HOME	Home	SHIFT +	HOME MENU Shift + Menu /
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
OK	OK	OK	OK

Original		Sustituto	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5

Original		Sustituto	
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
? eHELP	?/eHelp	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
MY APP	My App	SIZE ZOOM	Zoom / Size
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
●	REC	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Original	Sustituto