Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power TV	Power	PR- TV	Ch -
1 TV	1	Play TV	Play
2 TV	2	<< TV	<<
3 TV	3	>> TV	>>
4 TV	4	Record TV	Rec
5 TV	5	Stop TV	Stop
6 TV	6	Pause TV	Pause
7 TV	7	Exit TV	Exit
8 TV	8	Menu TV	Menu
9 TV	9	Violet/Text TV	Text
0/-- TV	0	Red/Presets TV	Red
AV TV	AV	Green/List TV	Green
Vol+	Vol +	Yellow/Info TV	Yellow
Vol-	Vol -	Blue/Guide TV	Blue
Mute	Mute	Up TV	Up
Return TV	Back	Down TV	Down
PR+ TV	Ch +	Right/Zoom+	Right

Original	Sustituto
Left/Zoom- TV	Left
OK TV	Ok
TV	TV/R
Demo TV	Pre Ch
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Power AUX	+ Shift + Power
Red/Presets	+ Shift + Red
Green/List AUX	+ Shift + Green
Yellow/Info AUX	+ Shift + Yellow
Blue/Guide AUX	+ Shift + Blue
Up AUX	+ Shift + Up
OK AUX	+ Shift + Ok
Down AUX	+ Shift + Down

Original	Sustituto
Right/Zoom+	+ Shift + Right
Left/Zoom- AUX	+ Shift + Left
Exit AUX	+ Shift + Exit
Menu AUX	+ Shift + Menu
Violet/Text AUX	+ Shift + Text
Return AUX	+ Shift + Back
PR+ AUX	+ Shift + Ch +
PR- AUX	+ Shift + Ch -
1 AUX	+ Shift + 1
2 AUX	+ Shift + 2
3 AUX	+ Shift + 3
4 AUX	+ Shift + 4
5 AUX	+ Shift + 5
6 AUX	+ Shift + 6
7 AUX	+ Shift + 7
8 AUX	+ Shift + 8
9 AUX	+ Shift + 9

Original		Sustituto			Original	Sustituto
0/--	0 AUX		+	Shift + 0		
PLAY	Play AUX		+	Shift + Play		
REVERSE	<< AUX		+	Shift + <<		
FORWARD	>> AUX		+	Shift + >>		
STOP	Stop AUX		+	Shift + Stop		
RECORD	Record AUX		+	Shift + Rec		
PAUSE	Pause AUX		+	Shift + Pause		
AV	AV AUX		+	Shift + AV		
DEMO	Demo AUX		+	Shift + Pre Ch		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power DVD	Power	PR+ DVD	Ch +
Red/Presets	Red	PR- DVD	Ch -
Green/List DVD	Green	1 DVD	1
Yellow/Info DVD	Yellow	2 DVD	2
Blue/Guide DVD	Blue	3 DVD	3
Violet/Text DVD	Text	4 DVD	4
Up DVD	Up	5 DVD	5
Down DVD	Down	6 DVD	6
Right/Zoom+	Right	7 DVD	7
Left/Zoom- DVD	Left	8 DVD	8
OK DVD	Ok	9 DVD	9
Exit DVD	Exit	0 DVD	0
Menu DVD	Menu	AV DVD	AV
Vol+	Vol +	Demo DVD	Pre Ch
Vol-	Vol -	Play DVD	Play
Mute	Mute	<< DVD	<<
Return DVD	Back	>> DVD	>>

Original	Sustituto
Record DVD	Rec
Stop DVD	Stop
Pause	Pause
TV	TV/R
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Power VCR	+ Shift + Power
Red/Presets	+ Shift + Red
Green/List VCR	+ Shift + Green
Yellow/Info VCR	+ Shift + Yellow
Blue/Guide VCR	+ Shift + Blue
Violet/Text VCR	+ Shift + Text
Exit VCR	+ Shift + Exit
Menu VCR	+ Shift + Menu

Original	Sustituto
Up VCR	+ Shift + Up
Down VCR	+ Shift + Down
Right/Zoom+	+ Shift + Right
Left/Zoom- VCR	+ Shift + Left
OK VCR	+ Shift + Ok
Return VCR	+ Shift + Back
PR+ VCR	+ Shift + Ch +
PR- VCR	+ Shift + Ch -
1 VCR	+ Shift + 1
2 VCR	+ Shift + 2
3 VCR	+ Shift + 3
4 VCR	+ Shift + 4
5 VCR	+ Shift + 5
6 VCR	+ Shift + 6
7 VCR	+ Shift + 7
8 VCR	+ Shift + 8
9 VCR	+ Shift + 9

Original	Sustituto	Original	Sustituto
0/-- 0 VCR	+ Shift + 0		
REVERSE << VCR	+ Shift + <<		
FORWARD >> VCR	+ Shift + >>		
PLAY Play VCR	+ Shift + Play		
AV AV VCR	+ Shift + AV		
STOP Stop VCR	+ Shift + Stop		
RECORD Record VCR	+ Shift + Rec		
PAUSE Pause VCR	+ Shift + Pause		

Original		Sustituto	
	Power		Power
TV	TV		TV/R
VCR	VCR		Smart
SAT	SAT	SC NA	Media
DVD	DVD		Options
AUX	AUX		Format
AMP	AMP		3D
PRESETS	Red/Presets		Red
LIST	Green/List		Green
INFO	Yellow/Info		Yellow
GUIDE	Blue/Guide		Blue
TEXT	Violet/Text		Text
	Up	LAY MOD	Up
	Down		Down
ZOOM	Right/Zoom+		Right
ZOOM	Left/Zoom-		Left
OK	OK		Ok

Original		Sustituto	
EXIT	Exit		Exit
MENU	Menu	P	Menu
+	Vol+		Vol +
-	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
RETURN	Return		Back
+ PR	PR+		Ch +
PR -	PR-		Ch -
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9

Original		Sustituto	
0/--	0		0
AV	AV		AV
DEMO	Demo		Pre Ch
REVERSE	<<		<<
PLAY	Play		Play
FORWARD	>>		>>
RECORD	Record		Rec
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
TV	TV		TV/R
VCR	VCR		Smart
SAT	SAT	SC NA	Media
DVD	DVD		Options
AUX	AUX		Format
AMP	AMP		3D
PRESETS	Red/Presets		Red
INFO	Yellow/Info		Yellow
GUIDE	Blue/Guide		Blue
TEXT	Violet/Text		Text
	Up	AY MOD	Up
	Down		Down
ZOOM	Right/Zoom+		Right
ZOOM	Left/Zoom-		Left
OK	OK		Ok
EXIT	Exit		Exit

Original		Sustituto	
MENU	Menu	P	Menu
+	Vol+		Vol +
-	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
RETURN	Return		Back
PR +	PR+		Ch +
PR -	PR-		Ch -
1	1		1
2	2	IST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6	S	6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0/--	0	ANU	0

Original		Sustituto	
AV	AV		AV
REVERSE	<<		<<
PLAY	Play		Play
FORWARD	>>		>>
RECORD	Record		Rec
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause

Original	Sustituto