Mandis shop

Phi l i ps 996580009131

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Mute	Mute
Source / Audio	AV	>>	>>
Radio	TV/R	<<	<<
USB	Media	Stop	Stop
Sync / Audio	Subt	I <	I <<
Home	Smart	>I	>>I
Disc	List	Play	Play
Open / Close	Pre Ch	Pause	Pause
Up	Up	1	1
Down	Down	2	2
Right	Right	3	3
Left	Left	4	4
OK	Ok	5	5
Back	Back	6	6
Options	Options	7	7
Vol +	Vol +	8	8
Vol -	Vol -	9	9

Original		Sustituto	
0	0	0	0
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SURR	Surr	PICTURE FORMAT	Format

Original	Sustituto