Original	Sustituto	Original	Sustituto
DVD Power DVD	Power	REPEAT A-B / Repeat	SETTINGS OPT / Options
DISPLAY Display	DISPLAY INFO / Info	CLEAR Clear	CLEAR EXIT / Exit
VIDEO SYS Video	RETURN BACK / Back	PROGRAM FTS / Program	PROG SLEEP / Sleep
PBC ON/OFF / On/Off PBC	APP MEDIA / Media	SYSTEM MENU / Menu System	TOP MENU MENU / Menu
1 / 1	1 / 1	DISC MENU / Menu Disc	E-MANUAL D.MENU / D. Menu
2 / 2	2 / 2	Up	Up
3 / 3	3 / 3	Down	Down
4 / 4	4 / 4	Right	Right
5 / 5	5 / 5	Left	Left
6 / 6	6 / 6	OK / OK	OK / Ok
7 / 7	7 / 7	STOP/RETURN / Stop/Return	Stop
8 / 8	8 / 8	PLAY/PAUSE / Play	PLAY MODE / Play
9 / 9	9 / 9	PLAY/PAUSE / Pause	Pause
0 / 0	0 / 0	FWD / >>	>>
+10 / +10	-/-- GUIDE / Guide	REV / <<	<<
TITLE / Title	FAV PRE-CH / Pre Ch	NEXT / >I	>>I
REPEAT / Repeat	REPEAT TEXT / Text	PREV / I<	I<<

Original		Sustituto	
SLOW FWD	FWD Slow	+ CH	Ch +
SLOW REV	REV Slow	CH −	Ch -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
PREVIEW	Preview	B	Green
SOUND MODE	Mode Sound	C	Yellow
SOUND 3D	3D Sound	ECO 3D	3D
SPEAKERS	Power Speakers	SHIFT + ⏻	Shift + Power
INPUT 1-2-3	1-2-3 Input	TIMER AV	AV
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
SPEAKERS MUTE	Mute	MUTE	Mute
BASS +	Bass+	SHIFT + ▲	Shift + Up
−	Bass-	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original		Sustituto	
TREBLE +	Treble+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
−	Treble-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -