Original		Sustituto	
	Power		Power
	USB	SHIFT + 8	Shift + 8
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green / Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / OPT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	EPG / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left / <<		Left
	Left / <<	TUNE-	<< / Tune-
	OK	OK	OK
	Right / >>		Right
	Right / >>	TUNE+	>> / Tune+
	FAV List	LIST SMART	Smart / List
	FAV List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Down		Down

Original		Sustituto	
	P<P / Back	RETURN BACK	Back / Return
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Vol +	VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	P-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Sustituto	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIDEO FORMAT	Video Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
		MEDIA DISPLAY	Display / Media
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Sustituto