Original	Sustituto	Original	Sustituto
[+]	Zoom / Size	Left	Left
Power	Power	Right	Right
Source/[?]	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Vol -	Vol -
Red/Rec	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Green	Green / APP / Repeat	P+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	P-	CH- / Page-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3
Play	Play / Slow	4	4
Radio	TV/Radio /	5	5
[≡]	Text / Goto	6	6
[ ]	D.Menu / Top	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0

Original	Sustituto	Original	Sustituto
[i +]	Info / Angle		
I-II	Audio / Lang I/II		
[1I 2]	Subtitle / EQ		
[: ≡]	Guide / EPG / -/--		
[<>]	Picture / Format		
P<P	Fav / Marker / PC		
♪/Smart	Smart / List		
[]/Smart	Display / Media		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power SAT	SHIFT + Shift + Power	Down SAT	SHIFT + Shift + Down
Power	Power	Left SAT	SHIFT + Shift + Left
Source/[?]	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	Left	Left
Source SAT	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	Right SAT	SHIFT + Shift + Right
>>	TUNE+ >> / Tune+	Right	Right
Red SAT	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	OK SAT	SHIFT + OK Shift + OK
<<	TUNE- << / Tune-	OK	OK OK
Green SAT	APP REPEAT Green / APP / Repeat	[ ] SAT	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return
Yellow SAT	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	[ ]	RETURN BACK Back / Return
Stop	HOLD Stop / Hold	Menu SAT	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Play	SLOW Play / Slow	Menu	HOME MENU Menu / Home
Blue SAT	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Vol +	VOL Vol +
Radio	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /	Vol -	VOL Vol -
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Up	Up	P+ SAT	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /
Up SAT	SHIFT + Shift + Up	P+	CH PAGE CH+ / Page+
Down	Down	P- SAT	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- / Page-

Original	Sustituto
P-	CH- / Page-
1 SAT	Shift + 1
1	1
2 SAT	Shift + 2
2	2
3 SAT	Shift + 3
3	3
4 SAT	Shift + 4
4	4
5 SAT	Shift + 5
5	5
6 SAT	Shift + 6
6	6
7 SAT	Shift + 7
7	7
8 SAT	Shift + 8
8	8

Original	Sustituto
9 SAT	Shift + 9
9	9
0 SAT	Shift + 0
0	0
[i +]	Info / Angle
I - I I	Audio / Lang I/II
[<>]	Picture / Format
P<P	Fav / Marker / PC

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	2	2
>>	>> / Tune+	3	3
<<	<< / Tune-	4	4
Stop	Stop / Hold	5	5
Play	Play / Slow	6	6
Radio	TV/ Radio /	7	7
[ ]	Back / Return	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0
Left	Left	[i+]	Info / Angle
Right	Right	I-II	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
P+	CH+ / Page+		
P-	CH- / Page-		
1	1		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power AMP	SHIFT + Shift + Power	Menu	Menu / Home
Power	Power	Menu AMP	D. Menu / Top
Source/[?]	AV / Input / RDS	Up AMP	Shift + Up
>>	>> / Tune+	Up	Up
>> AMP	>>I / Preset+	Down	Down
Red	Red / Netflix / Search	Down AMP	Shift + Down
Rec	Rec / Rec Mode	Left	Left
<< AMP	I << / Preset-	Left AMP	Shift + Left
Green	Green / APP / Repeat	Right	Right
<<	<< / Tune-	Right AMP	Shift + Right
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	OK	OK
Stop	Stop / Hold	OK AMP	Shift + OK
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol + AMP	Shift + Smart / List
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Radio AMP	TV/ Radio /	Vol -	Vol -
[≡] AMP	Text / Goto	Mute AMP	Shift + Mute / Dimmer
[ ]	Back / Return	Mute	Mute / Dimmer

Original	Sustituto
P+	CH+ / Page+
P+ AMP	Shift + CH+ /
P- AMP	Shift + CH- /
P-	CH- / Page-
1 AMP	Shift + 1
1	1
2 AMP	Shift + 2
2	2
3 AMP	Shift + 3
3	3
4 AMP	Shift + 4
4	4
5 AMP	Shift + 5
5	5
6 AMP	Shift + 6
6	6
7 AMP	Shift + 7

Original	Sustituto
7	7
8 AMP	Shift + 8
8	8
9 AMP	Shift + 9
9	9
0 AMP	Shift + 0
0	0
[i+]	Info / Angle
I-II	Audio / Lang I/II
[1l2] AMP	Subtitle / EQ
[+]	Zoom / Size
[<>]	Picture / Format
P<P	Fav / Marker / PC
♪/Smart	Smart / List
[ ]/Smart	Display / Media