Original	Sustituto
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Source	AV / Input / RDS
RDS/Info	Sleep / Timer
Preset/Album	Up
Scan	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
I<<	Shift + I<< / Preset-
OK	OK
>>I	>>I / Preset+
>>I	Shift + >>I / Preset+
Preset/Album	Down
Stop	Stop / Hold
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto
Vol -	Vol -
Dim	Shift + Mute / Dimmer
Mute	Mute / Dimmer
Repeat/Shuffle	Green / APP / Repeat
Prog	TV/Radio /
Sound	Sound / Title
Clock	Shift + Sleep / Timer
Sleep/Timer	Subtitle / EQ

https://mandis.tv/es/Philips/10734554-mando-sustitucion-para-Philips-996580004475.htm