Mandis shop

RC0205

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| + | Right |
| + | Up |
| 0 | 0 |
| [i +] | Info / Angle |
| Menu | Menu / Home |
| Menu | OK |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| P- | CH- / Page- |
| P+ | CH+ / Page+ |
| - | Left |
| - | Down |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| >< | Rec / Rec Mode |

https://mandisdistancia.es/10633-172-mando-sustituto-para-RC0205-4221061.htm