Original	Sustituto
Power	Power
Input 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Input 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Input 3	SHIFT + CD - STB 3 — Shift + 3
Input 4	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
PC	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
0	HDMI - SAT 0 — 0
[i+]	ANGLE INFO — Info / Angle

Original	Sustituto
Input 5	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
[II]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
[<>]	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Back	RETURN BACK — Back / Return
Pr+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
Tv/DTV	PROGRAM TV/ RADIO — TV/Radio /
Vol+	+ VOL — Vol+
Pr-	CH PAGE − — CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Vol-	VOL − — Vol-
Source	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Return	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return
Up	Up
Home	HOME MENU — Menu / Home
Left	Left
Enter	OK — OK
Right	Right

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red/Rec	Red / Netflix / Search		
Green/Pause	Green / APP / Repeat		
Yellow/Stop	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Play	Blue / Prime Video / Random		
[...]	Subtitle / EQ		
[≡?]	<< / Tune-		
[≡i]	>> / Tune+		
Text	Text / Goto		
HDMI Control	Smart / List		
I-II	Audio / Lang I/II		
[>I<]	Pause / Step / Freeze		
Size [<>]	Zoom / Size		

Original	Sustituto
Power	Power
Input 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Input 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Input 3	SHIFT + CD - STB 3 — Shift + 3
Input 4	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
PC	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
0	HDMI - SAT 0 — 0
Input 5	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5

Original	Sustituto
Vol +	VOL + — Vol+
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Vol -	VOL — — Vol-
Source	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Return	RETURN BACK — Back / Return
Up	Up
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Left	Left
Enter	OK — OK
Right	Right
Down	Down
DVD Top	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
DVD Top	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
Pause	STEP - FREEZE II — Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD ■ — Stop / Hold
Play	SLOW ▶ — Play / Slow
I<<	PRESET- ⏮ — I<< / Preset-

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	HDMI Control	LIST SMART	Smart / List				

Original	Sustituto
Power	Power
Input 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Input 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Input 3	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
Input 4	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
PC	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
0	HDMI-SAT 0 — 0
[i+]	ANGLE INFO — Info / Angle

Original	Sustituto
Input 5	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
PR+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Vol +	VOL + — Vol+
PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Vol -	VOL − — Vol-
Source	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Up	Up
Menu	HOME MENU — Menu / Home
DVD Top Menu	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
Left	Left
Enter	OK — OK
Right	Right
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Down	Down
DVD Top Menu	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
HDMI Control	LIST SMART — Smart / List

Original	Sustituto
Power	Power
Input 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Input 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Input 3	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
Input 4	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
PC	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
0	HDMI-SAT 0 — 0
Input 5	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5

Original	Sustituto
PR+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Vol+	VOL + — Vol+
PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Vol-	VOL − — Vol-
Source	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD — Stop / Hold
Play	SLOW — Play / Slow
<<	TUNE- — << / Tune-
>>	TUNE+ — >> / Tune+
HDMI Control	LIST SMART — Smart / List