Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
3D	Shift + 3	P+	CH+ / Page+
TV	Shift + 1	Vol -	Vol -
TV	TV/ Radio /	P-	CH- / Page-
1	1	Info	Info / Angle
2	2	Option	Setup / OPT /
3	3	Smart Tv	Smart / List
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Eco	Display / Media	Back	Back / Return
0	0	Down	Down
Source	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	Zoom-	Shift + Down

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Zoom+	SHIFT + ▲ Shift + Up	>I	PRESET+ >>I / Preset+
@/Home	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	<<	TUNE- << / Tune-
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Pre-CH	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return	>>	TUNE+ >> / Tune+
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
OO/Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Text	GOTO TEXT Text / Goto		
I<	PRESET- I<< / Preset-		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		