| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/on | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| CD | CD | A | Red |
| USB | USB | B | Green |
| TUNER | Tuner | C | Yellow |
| AUDIO IN | Audio In | D | Blue |
| BT AUDIO | BT Audio | SOUND DUAL | Dual |
| CLOCK/TIMER | Clock/Timer | TIMER AV | AV |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUALIZER | Equalizer | SETTINGS OPT | Options |
| P.BASS | P. Bass | SEARCH TV/R | TV/R |
| BASS/TREBLE | Bass/Treble | AD SUBT | Subt |
| RANDOM | Random | APP MEDIA | Media |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| FOLDER | Folder | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MEMORY/ PROGRAM | Memory/Progra | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| TUNE+ | Up/Tune+ | | Up |
| TUNE– | Down/Tune- | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Preset + | Ch + | | |
| Preset - | Ch - | | |
| Dimmer | Format | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Mute | Mute | | |
| >>I | >>I | | |
| I << | I << | | |
| >> | >> | | |
| << | << | | |
| Stop | Stop | | |
| Pause | Pause | | |
| Play | Play | | |
| ST/Mono | 3D | | |
| RDS ASPM | Guide | | |
| RDS PTY | Pre Ch | | |
| RDS Display | Smart | | |