Original		Sustituto	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
TV	TV	1	1
BD/DVD	BD / DVD	2	2
STB	STB	3	3
ANALOG	Analog	4	4
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
BT AUDIO	BT Audio	9	9
DIALOG	Dialog	HOME MENU	Menu / Home
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
NIGHT	Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUTO LEVEL CONTROL	Auto Level	LIST SMART	Smart / List
+	Right / Subwoofer Vol +		Right
+	Right / Subwoofer Vol +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME	Down / Volume		Down
VOLUME	Down / Volume	VOL −	Vol -
SUBWOOFER VOL −	Left / Subwoofer Vol -		Left

Original		Sustituto	
VOLUME +	Up / Volume +	VOL +	Vol +
SUBWOOFER VOL −	Left / Subwoofer Vol -	CH PAGE −	CH- / Page-
VOLUME +	Up / Volume +		Up
LIP SYNC	Lip Sync	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Sustituto	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
BT AUDIO	BT Audio	BLUETOOTH 9	9
TV	TV	TV 1	1
BD/DVD	BD / DVD	DVD 2	2
STB	STB	CD - STB 3	3
ANALOG	Analog	VIDEO 4	4
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
NIGHT	Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUTO LEVEL CONTROL	Auto Level	LIST SMART	Smart / List
DIALOG	Dialog	HOME MENU	Menu / Home
SUBWOOFER VOL –	Left / Subwoofer Vol -		Left
SUBWOOFER VOL –	Left / Subwoofer Vol -	CH PAGE –	CH- / Page-
+ VOLUME	Up / Volume +		Up
+ VOLUME	Up / Volume +	+ VOL	Vol +
+	Right / Subwoofer Vol +		Right
+	Right / Subwoofer Vol +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Sustituto	
VOLUME –	Down / Volume		Down
VOLUME –	Down / Volume	VOL –	Vol -
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
LIP SYNC	Lip Sync	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle