Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power Receiver	Power	Bass-	CH- / Page-
Audio Sel	Audio / Lang I/II	Auto / Direct	Red / Netflix / Search
BD / DVD	2	Stereo	Green / APP / Repeat
CBL / SAT	0	ALC / Standard	Yellow / YouTube / Repeat
STREAM BOX	4	ECO / Adv Surr	Blue / Prime Video / Random
GAME	5	AV Adjust	Setup / OPT /
CD	3	Mute	Mute / Dimmer
TV	1	Volume+	Vol +
TUNER	6	Up	Up
USB	8	Left	Left
BT Audio	9	Enter	OK
AUX	7	Right	Right
Phase	Subtitle / EQ	Down	Down
S. Retriever	Sound / Title	Volume-	Vol -
Tre+	Shift + CH+ /	Home Menu	Menu / Home
Tre-	Shift + CH- /	Return	Back / Return
Bass+	CH+ / Page+	USB Top Menu	D. Menu / Top Menu

Original	Sustituto
USB Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
USB Play	SLOW Play / Slow
Repeat /	SHIFT + Prime Video / RANDOM Shift + Blue / Prime
Repeat /	SHIFT + APP / REPEAT Shift + Green / APP /
USB I<<	PRESET- I<< / Preset-
USB >>I	PRESET+ >>I / Preset+
USB <<	TUNE- << / Tune-
USB >>	TUNE+ >> / Tune+
TUNER Disp	MEDIA DISPLAY Display / Media
TUNER	SHIFT + ▲ Shift + Up
TUNER	SHIFT + TUNE+ >> / Shift + >> /
TUNER Edit	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
TUNER	SHIFT + ◀ Shift + Left
TUNER	SHIFT + PRESET- I<< / Preset- Shift + I<< / Preset-
TUNER Enter	SHIFT + OK Shift + OK
TUNER	SHIFT + ▶ Shift + Right Right / Preset+

Original	Sustituto
TUNER	SHIFT + PRESET+ >>I / Shift + >>I / Preset+
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
TUNER PTY	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
TUNER	SHIFT + ▼ Shift + Down
TUNER	SHIFT + TUNE- << / Shift + << /
TUNER Band	LIST SMART Smart / List
Status	ANGLE INFO Info / Angle

Original		Sustituto	
RECEIVER	Power Receiver		Power
AUDIO SEL	Audio Sel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DVD BD	BD / DVD	DVD 2	2
SAT CBL	CBL / SAT	HDMI - SAT 0	0
STREAM BOX S.BOX	STREAM BOX	VIDEO 4	4
GAME	GAME	TAPE 5	5
CD	CD	CD - STB 3	3
TV	TV	TV 1	1
TUNER TUN	TUNER	TUNER 6	6
USB	USB	USB 8	8
BT AUDIO BT	BT Audio	BLUETOOTH 9	9
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
PHASE	Phase	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
S.RETRIEVER	S. Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title
TRE +	Tre+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
TRE –	Tre-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
BASS +	Bass+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Sustituto	
BASS –	Bass-	CH PAGE –	CH- / Page-
AUTO/ DIRECT	Auto / Direct	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STEREO	Stereo	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ALC/ STANDARD	ALC / Standard	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ADV SURR ECO	ECO / Adv Surr	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AV ADJUST	AV Adjust	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TOP MENU	USB Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Original	Sustituto	Original	Sustituto
USB Pause	Pause / Step / Freeze	TUNER	Shift + >>I / Preset+
USB Play	Play / Slow	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Repeat /	Shift + Blue / Prime	TUNER PTY	Shift + Display / Media
Repeat /	Shift + Green / APP /	TUNER	Shift + Down
USB I<<	I<< / Preset-	TUNER	Shift + << /
USB >>I	>>I / Preset+	TUNER Band	Smart / List
USB <<	<< / Tune-	Status	Info / Angle
USB >>	>> / Tune+		
TUNER Disp	Display / Media		
TUNER	Shift + Up		
TUNER	Shift + >> /		
TUNER Edit	Shift + Smart / List		
Sleep	Sleep / Timer		
TUNER	Shift + Left		
TUNER	Shift + I<< / Preset-		
TUNER Enter	Shift + OK		
TUNER	Shift + Right		