Original		Sustituto	
RECEIVER	Power Receiver	Power	
INPUT SELECT	Input Select	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD/LD	DVD / LD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
VCR/DVR	DVR/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
CD-R/TAPE	CD-R/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
STANDARD	Standard	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
ADVANCED SURROUND	Advanced	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
STEREO/ DIRECT	Stereo / Direct	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MIDNIGHT/ LOUDNESS	Midnight /	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CH SELECT	CH. Select	SHIFT + OK	Shift + OK
LEV –	Level -	SHIFT + ▼	Shift + Down
LEVEL +	Level +	SHIFT + ▲	Shift + Up
TEST TONE	Test Tone	GOTO / TEXT	Text / Goto

Original		Sustituto	
MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
EFFE –	Effect -	SHIFT + ◀	Shift + Left
FECT +	Effect +	SHIFT + ▶	Shift + Right
FL DIMMER	FL Dimmer	SHIFT + DIMMER / MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MASTER VOLUME –	Master Volume-	VOL –	Vol-
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top
SETUP TUNE +	Up	▲	Up
MENU / INPUT ATT T.EDIT	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
ST –	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST +	Right	▶	Right
AUDIO / MCACC SETUP	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
TUNE –	Down	▼	Down
GUIDE SUBTITLE / SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
GUIDE SUBTITLE / SLEEP	Guide	SHIFT + -/-- / GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
RETURN	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Sustituto	
BAND ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
RF ATT ▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
DISPLAY ⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
CLASS ⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
MPX ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
D.ACCESS ▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC ENTER	Enter / Disc	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10 •	·/+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
+ CHANNEL	Channel+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CHANNEL −	Channel-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Original		Sustituto	
SOURCE	Power Source		Power
DVD/LD	DVDLD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP TUNE +	Up		Up
MENU INPUT ATT T.EDIT	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ST–	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST+	Right		Right
AUDIO MCACC SETUP	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TUNE –	Down		Down
RETURN	<<	TUNE-	<< / Tune-
BAND	Play	SLOW	Play / Slow
RF ATT	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
CLASS	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MPX	Stop	HOLD	Stop / Hold
D.ACCESS	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Sustituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC ENTER	Enter / Disc	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SETUP TUNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
SETUP TUNE +	Tune+		Up
MENU INPUT ATT T.EDIT	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ST−	ST-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST+	ST+		Right
TUNE −	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
TUNE −	Tune-		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASS	Class	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MPX	MPX	HOLD	Stop / Hold
D.ACCESS	D.Access	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Sustituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0