Mandis shop

Pioneer CU-DC014

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
PHONO	Phono	LIST SMART	Smart / List
VOL	Volume-	VOL −	Vol -
VOL	Volume+	+ VOL	Vol +
	Tuner Station-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Tuner Station+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	< Play Deck II	SHIFT + ◀	Shift + Left
	Play > Deck II	SHIFT + ▶	Shift + Right
	< Play Deck I	◀	Left
	Play > Deck I	▶	Right
	<< Fast Deck I	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	Fast >> Deck I	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
STOP	Stop Deck I	OK	OK
REC	Rec Deck II	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE	Pause Deck II	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
STOP	Stop Deck II	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
SLEEP	Timer Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Sustituto	
STOP	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
DISC	Disc	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PLAY	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
SNOOZE	Snooze	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAUSE	Pause CD	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	I<< Track Search	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	Track Search >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

https://mandisdistancia.es/Pioneer/1647952-mando-sustitucion-para-Pioneer-CU-DC014-AC08.htm