Original		Sustituto	
Standby		Power	
Source		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
FAV/Program		Fav / Marker / PC	
FAV/Program		SHIFT + TV/Radio / Program	
0/10		0	
Recall/10+		Guide / EPG / -/--	
P. Mode		Picture / Format	
S. Mode		Sound / Title	

Original		Sustituto	
Sleep		Sleep / Timer	
Tv/Radio		TV/Radio /	
Display		Display / Media	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Menu		Menu / Home	
Down		Down	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Mute		Mute / Dimmer	
Vol +		Vol +	
EPG		SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Media		SHIFT + DISPLAY Shift + Display / Media	
CH-		CH- / Page-	

Original	Sustituto
REC	Rec / Rec Mode
T.SHIFT	T. Shift
AUDIO I/II	I/II/Audio
ASPECT SIZE	Size/Aspect
D.SETUP	D. Setup
D.MENU	D. Menu
TITLE	Title
EJECT	Eject
HOLD	Play
HOLD	Pause/Hold
HOLD	Pause/Hold
REVEAL	Stop/Reveal
ZOOM	Zoom
SUBTITLE	Subtitle
TEXT	<<</Text
TEXT	<<</Text
SUBPAGE	>>/Subpage

Sustituto
REC MODE: Rec / Rec Mode
LIST SMART: Smart / List
LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II
SHIFT + FORMAT PICTURE: Shift + Picture / Format
OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT /
TOP MENU D.MENU: D. Menu / Top
SHIFT + TITLE SOUND: Shift + Sound / Title
SURROUND: Eject / Surround
SLOW: Play / Slow
STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze
SHIFT + HOLD: Shift + Stop /
HOLD: Stop / Hold
SIZE ZOOM: Zoom / Size
EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ
TUNE- <<: << / Tune-
GOTO TEXT: Text / Goto
TUNE+ >>: >> / Tune+

Original	Sustituto
INDEX	I<<</Index
MIX	>>I/Mix
GOTO	Red/Goto
GOTO	Red/Goto
A-B	Green/A-B
A-B	Green/A-B
ANGLE	Yellow/Angle
REPEAT	Blue/Repeat
REPEAT	Blue/Repeat

Sustituto
PRESET- I<<: I<< / Preset-
PRESET+ >>I: >>I / Preset+
SHIFT + GOTO TEXT: Shift + Text /
NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
APP REPEAT: Green / APP / Repeat
SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random