| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| RECALL | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| Q.MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| OK/ LIST | OK/List | OK | OK |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| CH | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Vol - | Vol - | | |
| CH- | CH- / Page- | | |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | | |
| Play/Index | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop/Hold | Stop / Hold | | |
| Mix/Rec | Rec / Rec Mode | | |
| I<</Text | I<< / Preset- | | |
| >>I/Size | >>I / Preset+ | | |
| Audio Lang/I/II | Audio / Lang I/II | | |
| <</Reveal | << / Tune- | | |
| >>/FAV | >> / Tune+ | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |