Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	CH +	CH+ / Page+
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Info	Info / Angle
4	4	CH -	CH- / Page-
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Home	Shift + Menu /
7	7	FAV	Fav / Marker / PC
8	8	Settings	Setup / OPT /
9	9	ASP	Smart / List
TV / Radio	TV/ Radio /	Up	Up
0	0	Left	Left
Recall / Mouse	Back / Return	OK	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Menu	Menu / Home
Nicam / A2	Audio / Lang I/II	Down	Down

Original	Sustituto
Exit	Exit / Cancel / Clear
I<< / Text	Text / Goto
I<< / Text	I<< / Preset-
>>I / Subpage	>>I / Preset+
<< / Size	<< / Tune-
>> / Reveal	>> / Tune+
Play/Pause / Ind	Play / Slow
Play/Pause / Ind	Pause / Step / Freeze
Stop / Hold	Stop / Hold
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Subtitle	Subtitle / EQ
Repeat	Shift + Green / APP /
Auto	D. Menu / Top
A - B	Shift + Yellow / YouTube /
Media	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random