Original		Sustituto	
POW ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	Ten/ +10	-/-- GUIDE	Guide
X	Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FRQ DIRECT	FRQ Direct	PLAY MODE	Play
TUNE	Tune		I <<
PRESET	Preset		>>I
FM MONO	FM Mono		Pause
BAND	Band		Stop
GUIDE C CTR	Center	C	Yellow
SEARCH- S SUB	Swoofer	A	Red
SEARCH+ R SUR+	Surround	B	Green
MENU M OSD	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
DWN	Down		Down
+	+/ Forward		Right
−	-/ Back		Left
ENT	Enter	OK	Ok
CD	CD	SHIFT + 1	Shift + 1

Original		Sustituto	
TUN	Tun	SHIFT + 2	Shift + 2
TAPE	Tape	SHIFT + 3	Shift + 3
EXT	EXT	SHIFT + 4	Shift + 4
V1	V1/ DVD	SHIFT + 5	Shift + 5
V2	V2	SHIFT + 6	Shift + 6
V3	V3	SHIFT + 7	Shift + 7
V4	V4	SHIFT + 8	Shift + 8
V5	V5	SHIFT + 9	Shift + 9
DISC1 EQ	EQ	HOME SMART	Smart
DISC2 DYN	DYN	APP MEDIA	Media
DISC3 REC	Rec	REC MODE	Rec
DISC4 ZONE	Zone	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
DISC5 SUR+	Sur +	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
2CH PROG	2 CH	DISC NAV LIST	List
PL C RANDOM	PL C	SETTINGS OPT	Options
PL M REPEAT	PL M	ECO 3D	3D
5CH DISC-	5 CH	SOUND DUAL	Dual

Original		Sustituto	
7CH DISC+	7 CH	AD SUBT	Subt
DISPLAY DISP	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO TAPE2	Tape 2	CLEAR EXIT	Exit
ANGLE PHONO	Phono	RETURN BACK	Back
SBTITLE TONE	Tone	REPEAT TEXT	Text
ZOOM D-SLT	D-SLT	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RESUME SCAN INPUT 1	Scan	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
REPEAT PTY INPUT 2	PTY	≪	≪
A-B P-TUN INPUT 3	P-Tun	≫	≫
GOTO TP TV/VCR	TP	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
SLOW TA RECORD	TA	SHIFT + ■	Shift + Stop
POWER	Power	D	Blue

Original		Sustituto	
POW ON	Power On		Power
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	Ten (+10)	GUIDE	Guide
X	Clear (X)	CLEAR EXIT	Exit
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
FRQ DIRECT	Play	PLAY MODE	Play
TUNE	I <<		I <<
PRESET	>>I		>>I
FM MONO	Pause		Pause
BAND	Stop		Stop
GUIDE C CTR	Menu	TOP MENU MENU	Menu
UP	Up		Up
MENU M OSD	OSD	RETURN BACK	Back
DWN	Down		Down
	- / Back		Left
	- / Back		<<
	+/ Forward		Right
	+/ Forward		>>
ENT	Enter	OK	Ok
SEARCH- S SUB	Search-	CH -	Ch -
SEARCH+ R SUR	Search+	CH +	Ch +
DISC2 DYN	Random (DYN)	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Sustituto	
DISC3 REC	PAL (Rec)	PICTURE FORMAT	Format
DISC4 ZONE	HD Mode	ECO 3D	3D
DISC5 SUR+	DIM (SUR+)	TIMER AV	AV
2CH PROG	Prog (2CH)	PROG SLEEP	Sleep
PL C RANDOM	Screen (PL C)	HOME SMART	Smart
PL M REPEAT	Title (PL M)	APP MEDIA	Media
5CH DISC-	Prog-Scan	SETTINGS OPT	Options
7CH DISC+	Open (7CH)	ZOOM ⏏	Eject
DISPLAY DISP	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO TAPE2	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE PHONO	Angle	DISC NAV LIST	List
SBTITLE TONE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM D-SLT	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
RESUME SCAN INPUT 1	Resume	SHIFT + ▶	Shift + Right
REPEAT PTY INPUT 2	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B P-TUN INPUT 3	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
GOTO TP TV/VCR	Goto	SHIFT + ◀	Shift + Left

Original		Sustituto	
SLOW TA RECORD	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
POWER	Power	D	Blue

Original		Sustituto	
POW ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	TEN (+10)	-/-- GUIDE	Guide
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FRQ DIRECT	Play	PLAY MODE	Play

Original		Sustituto	
TUNE	I <<		I <<
PRESET	>>I		>>I
FM MONO	Pause		Pause
BAND	Stop		Stop
ENT	Open (ENT)	OK	Ok
ENT	Open (ENT)	ZOOM	Eject
SEARCH- S SUB	Search-	CH -	Ch -
SEARCH+ R SUB+	Search+	+ CH	Ch +
DISC1 EQ	Disc 1	SHIFT + 1	Shift + 1
DISC2 DYN	Disc 2	SHIFT + 2	Shift + 2
DISC3 REC	Disc 3	SHIFT + 3	Shift + 3
DISC4 ZONE	Disc 4	SHIFT + 4	Shift + 4
DISC5 SUR+	Disc 5	SHIFT + 5	Shift + 5
2CH PROG	Program (2CH)	PROG SLEEP	Sleep
PL C RANDOM	Random (PL C)	SEARCH TV/R	TV/R
PL M REPEAT	Repeat (PL M)	REPEAT TEXT	Text
7CH DISC+	Disc+ (7CH)	>>	>>

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
DISPLAY DISP	Display (DISP	DISPLAY INFO	Info				
RESUME SCAN INPUT 1	Scan	HOME SMART	Smart				
REPEAT PTY INPUT 2	Time (PTY)	FAV PRE-CH	Pre Ch				
A-B P-TUN INPUT 3	A-B (P-Tun)	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
GOTO TP TV/VCR	Review (TP)	APP MEDIA	Media				
SLOW TA RECORD	Clear (TA)	CLEAR EXIT	Exit				
POWER	Power	D	Blue				