| Original | Sustituto |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| List | Smart / List |
| Mode | D. Menu / Top |
| i | Info / Angle |
| TV/R Live | TV/Radio / Program |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Recall | Back / Return |
| Menu | Menu / Home |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Text | Text / Goto |
| Option | Setup / OPT / |
| Vol + | Vol + |
| CH- | CH- / Page- |
| F1 | Shift + 1 |
| F2 | Shift + 2 |
| Vol - | Vol - |
| Rec | Rec / Rec Mode |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| ARCHIVE | Archive | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |