Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TIMER	Blue / Timer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RES.	RES.	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
S-T	S-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Sustituto	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PVR LIST	PVR List	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH+	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
TV/RAD	TV / Rad	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
CH-	CH -	CH PAGE	CH- / Page-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL-	Vol -	VOL	Vol -

Original		Sustituto		Original	Sustituto
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
↵	Recall	RETURN BACK	Back / Return		