Original		Sustituto	
Standby	Standby		Power
Backlight	Backlight	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Target	Target	GOTO TEXT	Text / Goto
Edit	Edit	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Repeat	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Video Out	Video Out	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Display	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Audio Stream	Audio/Stream	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Digest	Digest Photo	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Mode	Mode Photo	LIST SMART	Smart / List
Home	Home	HOME MENU	Menu / Home
Slide Time	Slide Time	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up

Original		Sustituto	
Rotate	Rotate	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
Sub-Audio CH	CH/Sub-Audio	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SKIP	<<	TUNE-	<< / Tune-
SKIP	>>	TUNE+	>> / Tune+
Prev	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
Next	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
4:3/16:9	4:3/16:9	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
Play/Pause	Play	SLOW	Play / Slow
Play/Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
1	1	TV 1	1

Original		Sustituto	
2	2	2	2
3	3	3	3
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
0	0	HDMI - SAT 0	0
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Time Search	Time Search	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EQ On/Off	EQ On/Off	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EQ Type	EQ Type	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
Movie	Movie	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
Music	Music	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
Photo	Photo	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
File	File	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime