Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	O)/I-II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	[≡+]	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
	Stop/Still	HOLD	Stop / Hold				
	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
	[≡♦]/[++]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	[≡x]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
	[≡o]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	DMP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				