| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power | Power |
| 123 / keypad | Eject / Surround |
| Extra | D.Menu / Top |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Return | Back / Return |
| Vol Up | Vol+ |
| Home / Hub | Smart / List |
| CH Up | CH+ / Page+ |
| Vol Down | Vol- |
| CH Down | CH- / Page- |
| Play / Pause | Shift + Play / |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I<< | I<< / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| S.Mode | Sound / Title |
| AD | Audio / Lang I/II |
| AD / Subt. | Subtitle / EQ |
| Picture | Picture / Format |
| P.Size | Zoom / Size |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Auto Prog | TV/Radio / |
| Tools | Setup / OPT / |
| TTX/MIX | Text / Goto |
| Source | AV / Input / RDS |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Menu | Menu / Home |
| Info | Info / Angle |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| CH List | Display / Media |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| Fav CH | Fav / Marker / PC |
| Search | Shift + Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Prime Video | Shift + Blue / Prime |
| Rakuten Tv | Shift + Green / APP / |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| Still | Shift + Pause / Step / |
| Dual I-II | Shift + Audio / Lang I/II |
| Add / Del | Shift + Eject / Surround |
| TV / DTV | Shift + TV/Radio / Program |
| E-Manual | Shift + OK |
| Media P. | Shift + Display / Media |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| PRE-CH | Shift + Fav / Marker / PC |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Green | Green / APP / Repeat |