Original		Sustituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH LIST	CH.List	DISC NAV LIST	List
+	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
	Vol-	VOL –	Vol -
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MEDIA.P	Media.P	APP MEDIA	Media
	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Original		Sustituto	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
AD/SUBT.	AD/Subt.	AD SUBT	Subt
	Ball	SEARCH TV/R	TV/R
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	>>		>>
	Pause		Pause

Original	Sustituto