Original		Sustituto	
TV	Power Tv		Power
STB	Power STB	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
MORE	More	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
PR+	Ch +		
PR-	Ch -		
E- Manual	D. Menu		
AD/ Subt .	Subt		
D	3D		
Status	Format		
Recomend	Media		
Rec	Rec		
Play	Play		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
<</ I <<	<<		
>>/ >>I	>>		