Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
OFF	[ ] / Off	AD SUBT	Subt
.QZ 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXY 9	9	9	9
SYMBOL 0	0	0	0
DEL -/-- GUIDE	- / Del / - / - - / Guid	-/-- GUIDE	Guide
ENTER PRE-CH	PRE-CH / Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH/P	CH/P+	+ CH	Ch +
CH/P	CH/P-	CH −	Ch -
D.MENU	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
	Enter	OK	Ok
PC	Red/PC	A	Red
DVI	Green/DVI	B	Green

Original		Sustituto	
HDMI	Yellow/HDMI	C	Yellow
DP	Blue/DP	D	Blue
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
MTS/DUAL	MTS/Dual	SOUND DUAL	Dual
MagicInfo	MagicInfo	APP MEDIA	Media

Original	Sustituto