Original		Sustituto	
	Standby		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DEL-/--	__/-/--/Del	GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
CONTENT (HOME)	Content (Home)	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
MagicInfo Lite/S	Magicinfo/Lite /S	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BLANK	Blank	FAV PRE-CH	Pre Ch
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
	Enter	OK	Ok
PC A	Red/PC	A	Red
DVI B	Green/DVI	B	Green

Original		Sustituto	
HDMI C	Yellow/HDMI	C	Yellow
DP D	Blue/DP	D	Blue
MagicInfo	Magicinfo	SEARCH TV/R	TV/R
3D	3D	ECO 3D	3D
LOCK	Lock	ZOOM	Eject
■	Stop	■	Stop
<<|<<	<<|<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
>>|>>|	>>|>>|	>>	>>

Original	Sustituto