Mandis shop

AA59- 00562A

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX / MIX / Text		Text
	Pre-CH		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute

Original		Sustituto	
	P +		Ch +
	P -		Ch -
	CH List		List
	Menu		Menu
	Guide		Guide
	Hub / Smart		Smart
	Tools		Options
	Info		Info
	Return / Back		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green

Original		Sustituto	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
HISTORY	History	SOUND DUAL	Dual
Family Story	Family Story	APP MEDIA	Media
AD/SUBT.	AD / Subt	AD SUBT	Subt
SUPPORT	Support	SEARCH TV/R	TV/R
D	D	PICTURE FORMAT	Format
<< / I <<	<<	<<	<<
<< / I <<	<<	<<	I <<
3D	3D	ECO 3D	3D
II	Pause	II	Pause
>> / >>I	>>	>>	>>
>> / >>I	>>I	>>I	>>I
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop

Original	Sustituto