Original		Sustituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
MEDIA.P	Media.P	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Original		Sustituto	
C	Yel l ow	C	Yel l ow
D	Bl ue	D	Bl ue
PIP	PI P	ECO 3D	3D
AD/SUBT.	AD/ Subt .	AD SUBT	Subt
SPORTS	Spor t s	SEARCH TV/R	TV/ R
■	St op	■	St op
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
❚❚	Pause	❚❚	Pause
⏮ ◀◀	<<	«	<<
⏭ ▶▶	>>	»	>>
⏮ ◀◀	I <<	⏮	I <<
⏭ ▶▶	>>I	⏭	>>I

Original	Sustituto