Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
Pre CH	Pre CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
<<	<<	<<	<<
Stop	Stop	■	Stop
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original		Sustituto	
>>	>>	>>	>>
V.MENU	V. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
Up	Up	▲	Up
Down	Down	▼	Down
Right	Right	▶	Right
Left	Left	◀	Left
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
P.STD	P. STD	ECO 3D	3D
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
EJECT	Eject	ZOOM ⏏	Eject
P/S&LNA ⏸	Pause/P/S&LNA	⏸	Pause

Original		Sustituto	
CRYSTAL PB	Crystal PB	SEARCH TV/R	TV/R
TRK	TRK up	>>I	>>I
TRK	TRK Down	I<<	I<<
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
MEMORY	Memory	OK	Ok
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
LANG.SEL	Lang. Sel	SOUND DUAL	Dual
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original	Sustituto