Mandis shop

Samsung AH81-09662A

Original		Sustituto	
	Power		Power
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
STANDARD	Standard	HOME SMART	Smart
BASS	Bass+	CH +	Ch +
BASS	Bass-	CH −	Ch -
D.IN	D.IN	TOP MENU MENU	Menu
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
AUX	AUX	TIMER AV	AV
	I<<		I<<
	>>I		>>I
PAIR	Bluetooth/Pair	SETTINGS OPT	Options
AUTO POWER ON	Auto Power On	RETURN BACK	Back
USB	USB	AD SUBT	Subt

Original		Sustituto	
AUTO POWER OFF	Auto Power Off	CLEAR EXIT	Exit

https://mandos-a-distancia.es/es/Samsung/1058324-91335-mando-de-sustitucion-para-Samsung-AH81-09662A.html