Original		Sustituto	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4 / << Shuttle	4	4
5	5	5	5
6	6 / Shuttle >>	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/R
DVD	DVD View	HOME SMART	Smart
VCR	VCR View	APP MEDIA	Media
TV MUTE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Sustituto	
PROG/TRK	TRK +	+ CH	Ch +
	TRK -	CH –	Ch -
INPUT SEL. F.ADV/STEP	F. Adv / Step	SHIFT +	Shift + Pause
	I<< / <<	<<	<<
	I<< / <<	I<<	I<<
	>>I / >>	>>	>>
	>>I / >>	>>I	>>I
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	Stop		Stop
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO.	Info.	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down

Original	Sustituto
Left	Left
OK	Ok
Rec	Rec
Speed	Sleep
EZ View	Guide
Disc Menu	D. Menu
Timer	AV
Angle / IPC	Format
Mark / Search	Pre Ch
TV Standby / On	Shift + Power
Mode / Repeat	Text
TV Mute	Mute
TV 1	Shift + 1
TV 2	Shift + 2
TV 3	Shift + 3
TV 4	Shift + 4
TV 5	Shift + 5

Original	Sustituto
TV 6	Shift + 6
TV 7	Shift + 7
TV 8	Shift + 8
TV 9	Shift + 9
TV 0	Shift + 0
TV Vol +	Vol +
TV Vol -	Vol -
TV Prog +	Shift + Ch +
TV Prog -	Shift + Ch -