Original		Sustituto		Original		Sustituto	
POWER	Power		Power	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Eject	SURROUND	Eject / Surround		I <<	PRESET-	I << / Preset-
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PORT	PORT	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		<<	TUNE-	<< / Tune-
1	1	TV 1	1	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
2	2	DVD 2	2	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
3	3	CD-STB 3	3		>>	TUNE+	>> / Tune+
4	4	VIDEO 4	4	VOL	Vol +	VOL	Vol +
5	5	TAPE 5	5	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
6	6	TUNER 6	6	TUNING /CH	Tuning+ / CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
7	7	AUX-HDD 7	7	VOL	Vol -	VOL	Vol -
8	8	USB 8	8	REMAIN	Remain	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	BLUETOOTH 9	9	TUNING /CH	Tuning- / CH-	CH PAGE	CH- / Page-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI-SAT 0	0		Up		Up

Original		Sustituto	
Return	RETURN	Back / Return	RETURN / BACK
Left	◀	Left	◀
Enter	ENTER	OK	OK
Right	▶	Right	▶
Info	INFO	Info / Angle	INFO / ANGLE
Down	▼	Down	▼
Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL
Tuner Memory	TUNER MEMORY	Blue / Prime Video / Random	Prime Video / RANDOM
Mo / St	MO/ST	Shift + Audio / Lang I/II	SHIFT + LANG I/II / AUDIO
Tuner Manual	TUNER MANUAL	Smart / List	LIST / SMART
Tuner Preset	TUNER PRESET	Display / Media	MEDIA / DISPLAY
SD / HD	SD/HD	Guide / EPG / -/--	-/-- / GUIDE / EPG
V-H/P / V-Soun	V-SOUND / V-H/P	Setup / OPT /	OPT-TOOLS / SETUP
P. Bass	P.BASS	Red / Netflix / Search	NETFLIX / SEARCH
Sound Edit	SOUND EDIT	Sound / Title	TITLE / SOUND
Logo	LOGO	Fav / Marker / PC	PC / FAV MARKER
Dimmer	DIMMER	Shift + Mute / Dimmer	SHIFT + DIMMER / MUTE

Original		Sustituto	
Slow	SLOW	Shift + Play /	SHIFT + SLOW
Repeat	REPEAT	Green / APP / Repeat	APP / REPEAT
Zoom	ZOOM	Zoom / Size	SIZE / ZOOM
CD Ripping	CD RIPPING	D.Menu / Top	TOP MENU / D.MENU
Cancel	CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear	SHIFT + CLEAR / EXIT / CANCEL
Sleep	SLEEP	Sleep / Timer	TIMER / SLEEP

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING /CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
TUNING /CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-

Original		Sustituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down