Original		Sustituto	
	Power		Power
	Open / Close	ZOOM	Eject
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Dimmer /	SEARCH TV/R	TV/R
	DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
	Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
	Aux	SHIFT + 3	Shift + 3
	1 / RDS Display	1	1
	2	2	2
	3 / TA	3	3
	4 / PTY -	4	4
	5 / PTY Search	5	5
	6 / PTY +	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0

Original		Sustituto	
	Remain	GUIDE	Guide
	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
	I<<	K<<	I<<
	I<<	<<	<<
	Stop	■	Stop
	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
	Play / Pause	II	Pause
	>>I	>>	>>
	>>I	>>I	>>I
	Mute	MUTE	Mute
	Volume +	+ VOL	Vol +
	Volume -	VOL −	Vol -
	Tuning + / CH +	+ CH	Ch +
	Tuning - / CH -	CH −	Ch -
	Super 5.1 / V-H/	DISC NAV LIST	List
	Sub Title	AD SUBT	Subt
	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original	Sustituto
Info.	Info
Audio	Dual
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Return	Back
Zoom	Shift + Eject
Music	Red
Movie	Green
ASC	Yellow
Test Tone	Text
NTSC/PAL / EZ	Options
Dolby PL II Mode	D. Menu
Dolby PL II Effe	Shift + D. Menu
Sound Edit	3D

Original	Sustituto
Step	Shift + Pause
Repeat	Shift + Text
Mo/St / Slow	Shift + Play
Logo	Pre Ch
Select / HDMI	AV
SD / HD	Media
DCDi / Tune.	Smart

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Dimmer /	SEARCH TV/R	TV/R
	1 / RDS Display	1	1
	2	2	2
	3 / TA	3	3
	4 / PTY -	4	4
	5 / PTY Search	5	5
	6 / PTY +	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Volume +	+ VOL	Vol +
	Volume -	VOL −	Vol -
	Tuning + / CH	+ CH	Ch +
	Tuning - / CH	CH −	Ch -

Original		Sustituto	
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Mute	MUTE	Mute