Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Input	AV / Input / RDS
Eject	Eject / Surround	Speed	Red / Netflix / Search
1	1	AFT	Green / APP / Repeat
2	2	Fine Up	Vol +
3	3	Prog Up	CH+ / Page+
System	D. Menu / Top	Index	Yellow / YouTube / Repeat
4	4	A. TRK	Blue / Prime Video / Random
5	5	Fine Down	Vol -
6	6	Prog Down	CH- / Page-
Audio	Audio / Lang I/II	<< Shuttle	I << / Preset-
7	7	Shutle >>	>>I / Preset+
8	8	Play	Play / Slow
9	9	<<	<< / Tune-
Display	Display / Media	>>	>> / Tune+
CLK/Count	Guide / EPG / -/--	Stop	Stop / Hold
0	0	Rec	Rec / Rec Mode
CLR/RST	Exit / Cancel / Clear	P/S	Pause / Step / Freeze

Original		Sustituto		Original	Sustituto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Up		Up		
Q-PRO	Q-Pro	LIST SMART	Smart / List		
SOFTEN	Left / Soften / Slow-		Left		
OK	OK	OK	OK		
SHARPEN	Right / Sharpen Slow+		Right		
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Down		Down		
	TV/VCR	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		