| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| List | List |
| Recall | Back |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Aspect | Format |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Lang / Nicam | Dual |
| Input | AV |
| CH + | Ch + |
| CH - | Ch - |
| Up | Up |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Left | Left |
| Enter | Ok |
| Menu | Menu |
| Exit | Exit |
| Display | Info |
| P. Mode | Shift + Format |
| S. Mode | Shift + Dual |
| Sleep | Sleep |
| FAV | Pre Ch |
| Fav - | Shift + Down |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Fav + | SHIFT + ▲ Shift + Up |
| EPG | GUIDE Guide |
| Text | REPEAT TEXT Text |
| Hold | SHIFT + ■ Shift + Stop |
| TV / Radio | SEARCH TV/R TV/R |
| Subtitle | AD SUBT Subt |
| Index / << | << << |
| Size / >> | >> >> |
| Reveal / I << | I << I << |
| Subpage / >>I | >>I >>I |
| Rec | REC MODE Rec |
| Play / Pause | PLAY MODE ▶ Play |
| Play / Pause | II Pause |
| Stop | ■ Stop |
| Media | APP MEDIA Media |
| Red | A Red |
| Green | B Green |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Yellow | C Yellow |
| Blue | D Blue |