Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute
TV/AV	TV / AV		AV
	?		Smart
	Lock		List
TEXT	Text		Text
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0
-/--	-/--		Guide

Original		Sustituto	
QV	QV		Pre Ch
	Aspect		Format
SUBCODE	Subcode		Subt
MIX	Mix	+	Shift + Text
CANCEL	Cancel		Exit
PICTURE	Red / Picture		Red
PICTURE	Red / Picture	+	Shift + Format
	Green / Sleep		Green
	Green / Sleep		Sleep
TIMER	Yellow / Timer		Yellow
TIMER	Yellow / Timer		TV/R
SOUND	Blue / Sound		Blue
SOUND	Blue / Sound	+	Shift + Dual
REVEAL	Reveal		Info
HOLD	Hold		Stop
	→| S |←		Dual
	→| P |←		Options

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Up / P +	Ch +		
Up / P +	Up		
Down / P -	Ch -		
Down / P -	Down		
Right / V +	Right		
Right / V +	Vol +		
Left / V -	Left		
Left / V -	Vol -		
Menu	Menu		
Menu	Ok		