Mandis shop

Sanyo CXVB

Original		Sustituto	
ON-OFF	ON-OFF	Power	
MUTE	MUTE	Mute / Blank	Blank / Mute
MENU	MENU	Menu	Menu
NO SHOW	NO SHOW	Mode	Mode
COMPUTER	COMPUTER	Video / Comp	Comp / Video
VIDEO	VIDEO	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
IMAGE	IMAGE	Source	Source
VOLUME+	RIGHT /	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME+	RIGHT /	▶	Right
VOLUME-	LEFT / VOLUME-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
KEYSTONE	KEYSTONE	Shift + ▲	Shift + Up
KEYSTONE	KEYSTONE	Shift + ▼	Shift + Down
VOLUME-	LEFT / VOLUME-	◀	Left
▲	UP	▲	Up
▼	DOWN	▼	Down
SELECT	SELECT	Enter	Enter
P-TIMER	P-TIMER	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer

Original		Sustituto	
AUTO PC	AUTO PC	Auto	Auto
LAMP CONTROL	LAMP CONTROL	Aspect / Eco	Eco / Aspect
FREEZE	FREEZE	Timer / Freeze	Freeze / Timer
D.ZOOM ▼	D. ZOOM -	Stop / −	- / Stop
D.ZOOM ▲	D. ZOOM +	Play / +	+ / Play

https://mandos-a-distancia.es/es/Sanyo/1059731-92480-mando-de-sustitucion-para-Sanyo-CXVB.html